

このたびは ㈱アドニス電機 の分電盤 “PD-8” をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この “PD-8” は、最大定格 30 A まで対応している分電盤です。ご使用に際しましては、本機の性能を十分発揮いただく為この説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

#### ◎注意事項の定義

この取扱説明書の注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂く為の絵表示をしています。右記の絵表示の定義（意味）を十分にご理解された上でお取扱いください。

#### ◎正しくお使い頂く為の安全上のご注意

**△警告** 接続の際は極性（+、-）などにご注意ください。また、DC 12～24 V 以外の電源には、接続しないでください。逆接続や、過電圧の場合には、発熱による火災や故障の原因になることがあります。

**△警告** 消費電流が 30 A を越える電源ラインには使用できません。許容電流を越えた場合ヒューズが切れます。その時は、必ず同容量のブレード型ヒューズと交換してください。容量の大きいヒューズを入れた場合、発熱による火災や故障の原因になることがあります。

**△警告** 運転席の足元などには、運転に支障をきたす場合がありますので取付けしないでください。

**△注意** 本機を使用中、煙や異常な発熱等が確認された場合は本機の使用を直ちに中止して、お買い上げ店または、弊社宛て修理をご依頼ください。

**△注意** 本機は精密に出来ています。強い衝撃を加えたり落としたりしないでください。また、分解したり改造したりする事も絶対に行わないでください。

**△注意** 直射日光の当たる場所や高温になる場所での使用及び放置は、変形・変質を招き本機に悪い影響を与えますので工夫して避けるようにしてください。

◎セット内容 ・ PD-8 本体（30 A ブレード型ヒューズをヒューズホルダーに挿入済） 1 台  
・ 取付け用タップネジ 2 本

#### ◎各部の説明

- ・ 大型ターミナル（+極 赤色・-極 黒色、定格 10 A）× 4（合計電流は、最大 30 A までです）
- ・ 小型機器用プッシュターミナル（+極 赤色・-極 黒色、定格 3.5 A）× 4
- ・ DC 電源コード（長さは、2 m） 注）PD-8 本体の合計電流は、最大 30 A までです

#### ◎取付方法及び接続

1. PD-8 を歩行・運転の妨げにならない場所に固定します。取付け用タップネジを付属品として同梱しておりますので、工夫して固定してください。
2. 車のバッテリーまたは直流電源（DC 12～24 V）の+極に PD-8 の電源コード赤色の線を接続します。次に、-極に PD-8 の電源コード黒色の線を接続してください。

#### ◎取付注意

1. 各配線は、歩行・運転の妨げにならないよう工夫して配線してください。
2. 大型ターミナル・小型機器用プッシュターミナルに機器の配線をする時は、必ず確実に接続してください。この時、配線が他のターミナルに接触していない事を確認してください。

\* ご注意 性能改善の為予告なく仕様及びデザインなど変更する場合があります。

#### 【アフターサービスについて】

お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理の下に生産されておりますが、万一運搬上の事故などに伴い、ご不審な箇所・破損のトラブルが有りましたら、お早めにお買い上げいただきました販売店、又は弊社までお申しつけくださいますようお願い申し上げます。

| △注意   | △警告  |
|---|--|
| この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |